

ProClick-holderen

Materiale nr.: 6000013927 | Fyrstikkode: PC HOLDER | EAN-kode: 4014599386359



- » Lar deg bære verktøylommer rett på kroppen
- » Passer til ProClick-verktøybeltet samt de fleste vanlige belter
- » Intuitiv og patentert klikkforbindelse
- » Kompatibel med hele ProClick-systemet

Materialer og farger

Materiale:	PA6
Farge:	RAL 9017 Trafikk svart RAL 5017 Trafikkblå

Dimensjoner

Utvendige mål:	85 x 60 x 25 mm
----------------	-----------------

Tekniske data

Vekt:	0,07 kg
Maksimal lastekapasitet:	5 kg

Overensstemmelse

REACH-samsvar:	EG 1907/2006
PAH-samsvar:	EU 1272/2013

ProClick-holderen

Materiale nr.: 6000013927 | Fyrstikkode: PC HOLDER | EAN-kode: 4014599386359

Tilbehør

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Fyrstikkode	EAN-kode
	6000013928	ProClick Verktøyveske M 14	PC WKZT M 14	4014599386366
	6000015241	ProClick HammerHolder S	PC HH S	4014599453549
	6000013929	ProClick naglepose bag M	PC NT M	4014599386373
	6000015240	ProClick Verktøykort S 6	PC WKZK S 6	4014599453525
	6000013930	ProClick Verktøyveske L 16	PC WKZT L 16	4014599386380
	6000013931	ProClick Verktøyveske L 36	PC WKZT L 36	4014599386830
	6000013932	ProClick Verktøyveske L 39	PC WKZT L 39	4014599386847

ProClick-holderen

Materiale nr.: 6000013927 | Fyrstikkode: PC HOLDER | EAN-kode: 4014599386359

Beskrivelse

Holderen danner midtpunktet i ProClick-systemet. Den tillater feste av alle ProClick-verktøylommer og kan tilkobles alle kommersielt tilgjengelige ProClick-vesker. Den er også kompatibel med alle belter med en bredde på maks. 5 cm som er tilgjengelige i handel.

Det er imidlertid sammen med ProClick-verktøybeltet at holderen virkelig får skinne. Med det kan arbeidsmateriell transporteres rett på personen. Dette er en betydelig lettelse i stiger, stillas og ved arbeid i høyde. Da er nemlig alt man trenger, rett for hånden.

ProClick-holderen har aktiv lås for sikker transport av verktøylommen. Man fører de to delene sammen og det klikker én gang, hvilket betyr at krokene på lommen er låst fast og sitter trygt. For å løsne dem må man trykke på den blå knappen, noe som gjør at verktøylommen ikke løsner av seg selv. Dette utgjør en viktig sikkerhetsfaktor nettopp ved arbeid på stige eller i stillas.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer av hensyn til den tekniske utviklingen, samt å korrigere trykkfeil og feil. Bilder likt, dekorativt materiale ikke inkludert. Med utgivelsen av dette databladet mister tidligere utgaver sin gyldighet. Versjon: 28.12.2023